

ВНИМАНИЕ!

- Обязательно проверяется безопасность и надежность крепления всех элементов перед каждым занятием.
- **Не рекомендуется допускать к занятиям детей без наблюдения взрослых.**
- Рекомендуется по периметру ДСК разместить детские спортивные маты из поролона толщиной не менее 100мм или профессиональные маты толщиной не менее 40мм.
- **Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.**
- Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям СТО 49244370-001-2012 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, срока эксплуатации.
- **Гарантийный срок эксплуатации изделия - 36 месяцев со дня продажи, но не более 48 месяцев со дня изготовления.**
- Согласно п.2.2 СТО 49244370-001-2012 изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.
- **Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03**
- В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительских свойств продукции.



Вес изделия (кг)
24



Нагрузка на комплекс (кг)
до 100 кг



Гарантия на конструкцию
3 года


Дата изготовления « _____ » _____ 20 ____ г.

ОТК _____ Подпись _____ или личное клеймо



При возникновении вопросов по сборке, обращайтесь к ПРОИЗВОДИТЕЛЮ:

ООО "Деревообрабатывающие мастерские", 2021 г.
Адрес: 428000, Россия, Чувашская республика,
г. Чебоксары, ул. Дубравная, дом 13
Факс/телефон: 8 (8352) 54-83-00
Телефон: 8-800-222-83-52 (звонок по РФ - бесплатный)
E-mail: domdsk@mail.ru
Сайт: www.karusell.ru
@ karussell.ru




Felix

Инструкция по сборке

Сборку необходимо производить вдвоем!

Уважаемый покупатель! Перед сборкой необходимо проверить комплектность и качество содержимого упаковки. В случае обнаружения дефектов, претензии принимаются только при наличии упаковки!



Последовательность сборки:

- 1) Собрать лестницу.
- 2) Собрать сетку.
- 3) Собрать турник-рукоход.




- клей ПВА (1 тюбик) используется только при сборке шведской стенки





- ключ для канфирмата

1.		2.			
2x		2x			
3. 605	4.	5. 6*90	6.	7. 7*70	8. *6
12x	2x	8x	24x	24x	8x
9. 12*60	10. Φ16	11. 8*140	12. Φ90	13. Φ25	14. *10
4x	8x	4x	4x	4x	4x



Сборку необходимо производить вдвоем!




17.  2x		18.  3x		19. 8*70  2x		20. 8*60  8x		21. M10  4x			
22. M8  2x		23. M8  6x		24. 10*90  4x		25. 8*80  2x		26. M10  4x		27. M 8  2x	
28. M8  2x		29. M8  4x		30. Φ42  4x							

Уважаемый покупатель !


Перед сборкой необходимо проверить комплектность и качество содержимого упаковки.

В случае обнаружения дефектов, претензии принимаются только при наличии упаковки!



Сборку необходимо производить вдвоем!

ИЗМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ!

<p>31.</p>  <p>2x</p>	<p>32.</p>  <p>12x</p>	<p>33. 3,5*25</p>  <p>16x</p>	<p>34. 8*30</p>  <p>12x</p>
	<p>35. 6,3*25</p>  <p>12x</p>	<p>36. 8</p>  <p>12x</p>	

