

БУДОМАТЫ КАМПФЕР

Произведенный на современном оборудовании с использованием инновационных технологий, будомат является одним из самых безопасных, надежных и эффективных способов покрытия помещений.


БУДОМАТЫ СБОРКА ЭЛЕМЕНТОВ

Для монтажа и самостоятельной установки будомата вам не потребуется специальное оборудование, клей и другие средства.

Элементы будомата укладываются на чистую, ровную свободную, незанятую мебелью поверхность.

Приготовьте площадь под укладку будоматов. Для использования будоматов в качестве основного покрытия, необходимо заполнить не менее 70% площади помещения.

Уложите несколько элементов друг напротив друга, приложите соответствующие края одного элемента в выемки другого, так чтобы соединить их в один целый элемент и полностью закрыть свободное пространство. Полученный таким образом мягкий пол имеет однородную структуру, высокие тепло- и звукоизоляционные свойства. Перед использованием проверьте и при необходимости поправьте прочность всех элементов соединений.



Размеры одного элемента: 50 x 50 x 2 см

Вес нетто, не более: 0,5 кг

Твердость по Шору: 45 ШОР

Вспененный полимерный материал EVA
(этиленвинилацетат)

Максимальная допустимая нагрузка: 100 кг

Срок службы до 20 лет

Гарантийный срок изделия: 12 месяцев со дня продажи пользователю, но не более 30 месяцев со дня изготовления.

Гарантия не действительна в следующих случаях:

- По истечении гарантийного срока.
- Дефект возник из-за при сверхсильных нагрузках.
- Дефект возник при внешнем вмешательстве, неправильной сборке.
- Если дефект вызван случайной причиной – механическим воздействием и т.п.
- Изделие используется не по назначению.
- При наличии механических повреждений – трещин, сколов, деформаций поверхности или элементов конструкции и т.п.
- Гарантия не распространяется на изделия, имеющие дефекты, причиненные стихийными бедствиями, авариями, домашними животными, насекомыми, нагревательными элементами, пожаром.
- Гарантия не распространяется на изделия, используемые в коммерческих целях.

Транспортировка производится в упаковке производителя, при соблюдении сохранности изделия.

Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69. До установки в рабочее положение хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха. Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с СанПиНом 2.1.7.1322-03.

